



Benutzerhandbuch / User Instructions Istruzioni per l'uso / Manuel d'instructions



SmartSpot

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung 20/09/2024

Version: 2.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH Austroflamm-Platz 1 A- 4631 Krenglbach Tel: +43 (0) 7249 / 46 443 www.austroflamm.com info@austroflamm.com

Redaktion: Olivera Stojanovic

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

- '

- .

Deutsch	4
English	11
Français	18
Italiano	25

1

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	5
2	Technische Daten	5
3	Inbetriebnahme des SmartSpot Sensors	5
4	Verbinden des SmartSpot Sensors mit dem XL-Display (ab BJ 2020)	6
5	Installation des SmartSpot Receivers	8
6	Verbinden des SmartSpot Sensors mit dem Receiver	9
7	Zusätzliche Funktionen des SmartSpot Sensor	9
8	LED Farbcodes und Fehlerursachen	10

- ,

1 Allgemein

Danke, dass Sie sich für den Austroflamm SmartSpot Raumtemperatursensor entschieden haben. Dieser ermöglicht Ihnen die Messung der aktuellen Raumtemperatur an der von Ihnen gewünschten Position im Wohnraum. Die Verbindung zum Ofen erfolgt mittels Bluetooth Funktechnologie.

Abhängig vom Ofenmodel ist für die Funktion des SmartSpot die zusätzliche Installation eines SmartSpot Receivers erforderlich.

2 Technische Daten

Abmessungen	84 x 28 mm
Gewicht	100 g
Batterie	2 x AAA Batterien (incl.)
Batterie-Lebensdauer	> 1 Jahr
Signal Reichweite (Außen / Innen)	40 m / 20 m
Umgebungstemperatur	-20 bis +70 °C
Verbindung	2,4 GHz
Temperaturmessbereich und Genauigkeit	-40 bis +85 °C, +/- 1 °C
Montageposition	Horizontal oder Vertikal
Schutzklasse	IP22

3 Inbetriebnahme des SmartSpot Sensors



Für die erste Inbetriebnahme des Sensors drehen Sie den SmartSpot mit der Rückseite nach oben.

Drehen Sie das untere Gehäuseteil nach rechts. Nun lösen sich der obere und untere Gehäuseteil voneinander.

Entfernen Sie den Isolierstreifen von den Batteriekontakten.



4 Verbinden des SmartSpot Sensors mit dem XL-Display (ab BJ 2020)

Ofenmodelle, die über ein XL-DISPLAY ab Baujahr 2020 verfügen, benötigen keinen SmartSpot Receiver. Der SmartSpot Sensor kann hier direkt mit dem Display verbunden werden.

- Bluetooth Geräte
 Gerät hinzufügen 1
 Gerät hinzufügen 2
 Gerät hinzufügen 3
 Bluetooth Update
- ④ Gerät hinzufügen
 Status keine Verbind.
 Verbinden

1) Wechseln Sie in den Einstellungen auf "Bluetooth Geräte". Starten Sie die Funktion "Gerät hinzufügen".

2) Drücken Sie auf "Verbinden". Ein neues Gerät wird gesucht.

3) Nun drücken Sie einmal kurz auf die mit "1" markierte Taste im Inneren des SmartSpot Sensors.



🔇 SmartSpot	\odot
Status	verbunden
Signal	
Verwendet für	Anzeige
Batterie level	42 %
Temperatur	22,6 °C

4) Nach einigen Sekunden wird die Verbindung bestätigt. 22,6 °C

🔇 Verwendet für	
nur Anzeige	OFF
Raumtemp.	

Temperatur



- 6) Wählen Sie die Einstellung "Raumtemp.", damit der Ofen die vom SmartSpot gemessene Temperatur regelt.
- 7) Der Funkraumsensor "SmartSpot" ist mit dem Ofen verbunden.

- off °C - 40,0 + Air 25,0 °C ▲III
- 8) Warnung keine Verbindung zum SmartSpot



5 Installation des SmartSpot Receivers

HINWEIS

Lassen Sie die Installation von einem Fachmann ausführen.

Der Ofen muss beim Anschluss des SmartSpot Receivers an die Steuerung **vom Stromnetz getrennt** sein!

Die Steuerung befindet sich hinter einer Verkleidung des Ofens. Welche ist abhängig vom Ofenmodell. Die entsprechende Seitenverkleidung muss vorab demontiert werden.

Der serienmäßig installierte, kabelgebundene Raumsensor am Anschluss "T01" der Steuerplatine ist abzuschließen. (Trennung des QUICK RELEASE STECKERS oder 2 x schwarze Leitung aus der Steckleiste nehmen)

Anschließend klemmen Sie den SmartSpot Receiver wie folgt an der Steuerung an.

Der weiße und der braune Draht werden zu den bereits vorhandenen dazu geklemmt.



6 Verbinden des SmartSpot Sensors mit dem Receiver

Der SmartSpot Receiver muß an der Ofensteuerung angeschlossen und mit Strom versorgt sein. (KONTROLLE: LED am Receiver blinkt langsam grün.)

Die Batterien des SmartSpot Sensor müssen richtig eingelegt sein.



Nun drücken Sie kurz die mit "1" markierte Taste des SmartSpot Sensors. LED blinkt nun grün.



Danach drücken Sie die "Setup" Taste am Receiver. Die LED beginnt schnell grün zu blinken.

Der Verbindungsaufbau dauert ca. 30 Sekunden. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED am Receiver durchgehend grün und der Sensor blinkt alle 3 Minuten kurz auf.

Die Temperaturanzeige und Regelung funktioniert nun wie mit dem kabelgebundenen Temperaturfühler.

7 Zusätzliche Funktionen des SmartSpot Sensor

BLINKSIGNAL - FUNKTIONSBESTÄTIGUNG:

Der SmartSpot Sensor blinkt als "Lebenszeichen" alle 3 Minuten kurz auf. Die Farbe bzw. die Funktion dieses Lebenszeichens kann geändert werden. Drücken Sie dazu die mit "1" markierte Taste dauerhaft. Drücken Sie die Taste so lange, bis Ihre gewünschte Farbe leuchtet.

Sie können diese Funktion aber auch wegschalten.

Diese FARBEINSTELLFUNKTION signalisiert durch schnelles Blinken der LED, dass sie deaktiviert wurde.



8 LED Farbcodes und Fehlerursachen

SmartSpot Sensor

LED Status	Mögliche Ursache	Lösung
LED leuchtet nicht	 Isolierstreifen bei Batterien nicht entfernt 	 Isolierstreifen entfernen Batterien überprüfen
	 Fehlende oder leere Batterie Batteriepolarität falsch "Lebenszeichen" Funktion deaktiviert 	 Batterien richtig einlegen Drücken Sie die entsprechende Taste lange, um die "Lebenszeichen" Funktion wieder zu aktivieren
LED blinkt schnell Grün	• Der Sensor sucht nach einer Verbindung	 Drücken Sie auch am Recei- ver bzw. Display die Taste zum "Verbinden"
LED blinkt Gelb	Batterie schwach	• Batteriestatus <20%
LED blinkt Rot	• Batterie leer	• Batteriestatus <10%
Keine oder falsche Temperaturwerte	 SmartSpot ist nicht verbun- den 	 Verbinden Sie den SmartSpot laut Anleitung
Keine Verbindung	• Der SmartSpot ist zu weit ent- fernt	 Verringern Sie die Entfer- nung zum Ofen
Gemessene Temperatur ist zu hoch	 falsch Platzierung des SmartSpot 	 Direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe von Elektrogeräten und anderen Wärmequellen beim SMART SPOT vermei- den
Verbindung wird oft getrennt	• SmartSpot ist zu weit vom Re- ceiver / Display entfernt	 Entfernung zum Receiver, Display verringern

SmartSpot Receiver

LED Status	Mögliche Ursache	Lösung
blinkt langsam Grün	Keine Verbindung mit Sensor	• Mit Sensor laut Anleitung ver- binden
blinkt schnell Grün	 Receiver sucht nach Verbin- dung 	 Drücken Sie auch am Sensor die Verbindungstaste
Grün leuchtet	 Verbindung zum Sensor auf- recht 	Funktion OK
Grün leuchtet	Batterie am Sensor ist leer	Batterie am Sensor tauschen
Rot blinkt		
Grün leuchtet	FACTORY Reset	• Der Receiver wurde auf
Rot leuchtet		Werkseinstellung zurück ge- setzt
Keine Verbindung	• Der SmartSpot ist zu weit ent- fernt	 Verringern Sie die Entfer- nung zum Ofen

- ,

- ,

' -

Contents

1	General	12
2	Technical data	12
3	Putting the SmartSpot sensor into operation	12
4	Connecting the SmartSpot sensor with the XL display (from YC 2020)	13
5	Installing the SmartSpot receiver	15
6	Connecting the SmartSpot sensor to the receiver	16
7	Additional functions of the SmartSpot sensor	16
8	LED colour codes and error causes	17

1 General

Thank you for deciding in favour of the Austroflamm SmartSpot room temperature sensor. This allows you to record the current room temperature at the position of your choice in the room. It is connected to the stove by Bluetooth wireless technology.

Depending on the stove model, the installation of a SmartSpot Receiver may be necessary for the SmartSpot to work.

2 Technical data

Dimensions	84 x 28 mm
Weight	100 g
Battery	2 x AAA batteries (inc.)
Battery service life	> 1 year
Signal range (outside/inside)	40 m / 20 m
Environmental temperature	-20 to +70 °C
Connection	2.4 GHz
Temperature recording range and accuracy	-40 to +85 °C, +/- 1 °C
Installation position	horizontal or vertical
Protection class	IP22

3 Putting the SmartSpot sensor into operation



For the initial startup of the sensor, turn the SmartSpot with the back pointing upwards.

Twist the bottom part of the body to the right. Now undo the top and bottom parts from each other.

Removing the insulating strip from the battery contacts.



4 Connecting the SmartSpot sensor with the XL display (from YC 2020)

Stove models which have an XL display from year of construction 2020 do not require a SmartSpot receiver. Here the SmartSpot sensor can be directly connected to the display.



1) In the settings, switch to "Bluetooth devices". Start the function "Add device".

2) Press "Connect". A new device will be looked for.

 Now briefly press once the button marked "1" inside the SmartSpot sensor.



🔇 SmartSpot	\odot
Status	Connected
Signal	•00l
Used for	None
Battery level	100 %
Temperature	23,9 °C

4) After a few seconds the connection will be confirmed.

 ✓ SmartSpot 	$\odot \odot$
Status	Connected
Signal	000
Used for	None
Battery level	100 %
Temperature	23,9 °C

Non	е							OF	F		
AIR							[4.4	

5) The desired application of the room sensor can now be selected.

6) Select the "Room temp" setting for the stove to control the temperature recorded by the SmartSpot.



40,0

25,0 °C

OFF

FILL UP

°C

+

Air

7) The "SmartSpot" wireless room sensor is connected to the stove.

8) Warning - no connection to the SmartSpot

5 Installing the SmartSpot receiver

NOTICE

Have the installation carried out by a professional.

When the SmartSpot receiver is being connected to the controls, the stove must be **disconnected from the mains**!

The controls are situated behind one of the cladding panels of the stove. Which panel depends upon the stove model. The corresponding side cladding must be removed beforehand.

The wired room sensor installed as standard on the "T01" connection of the control board must be terminated. (Disconnect the QUICK RELEASE PLUG or remove 2 x black wires from the cable connector)

Then connect the SmartSpot receiver to the controls as follows.

The white and brown wires will be connected to the existing ones.



6 Connecting the SmartSpot sensor to the receiver

The SmartSpot receiver must be connected to the oven controls and supplied with power. (CHECK: LED on the receiver is slowly flashing green.)

The SmartSpot sensor's batteries must be correctly inserted.



Now briefly press the SmartSpot sensor's button marked "1". The LED will now flash green.



Then press the "Setup" button on the receiver. The LED begins to quickly flash green.

Establishing the connection takes approximately 30 seconds. When the connection is successful, the LED on the receiver will be continuously lit green and the sensor will flash briefly every 3 minutes.

The temperature display and control will now work as they would with the wired temperature sensor.

7 Additional functions of the SmartSpot sensor

FLASHING SIGNAL - FUNCTION CONFIRMATION:

The SmartSpot Sensor briefly flashes as a "sign of life" every 3 minutes. The colour and function of this processing confirmation can be changed. To do so, hold down the button marked "1". Keep the key pressed for as long as it takes for your desired colour to light up.

You can however also turn this function off.

Rapid flashing of the LED signals that this COLOUR SETTING FUNCTION has been disabled.



- ,

8 LED colour codes and error causes

SmartSpot sensor

LED Status	Possible cause	Solution
LED does not light up	 Insulating strip for batteries not removed Missing or dead battery Battery polarity wrong "Sign of life" function disabled 	 Remove insulating strip Check batteries Insert batteries correctly Hold down the appropriate button to enable the "Life" function again
LED quickly flashing green	• The sensor is looking for a connection	• On the receiver or display, also press the button for "Connect"
LED flashes yellow	Battery low	 Battery status <20%
LED flashes red	Battery dead	 Battery status <10%
No or wrong temperature value	SmartSpot is not connected	• Connect SmartSpot as per in- structions
No connection	The SmartSpot is too far away	Reduce the distance to the stove
Recorded temperature is too high	 SmartSpot is incorrectly placed 	• Avoid direct sunlight, proxim- ity to electrical devices and other heat sources when us- ing SMART SPOT
Connection is often broken	• SmartSpot is too far away from the receiver / display	Reduce distance to receiver / display

SmartSpot receiver

LED Status	Possible cause	Solution
slowly flashing green	No connection to sensor	Connect to sensor as per in- structions
quickly flashing green	 Receiver is looking for con- nection 	 Also press the connection button on the sensor
Green is lit up	 Connection to the sensor maintained 	Function OK
Green is lit up	• Battery on the sensor is dead	• Change battery on the sensor
Red flashing		
Green is lit up	FACTORY reset	• The receiver has been reset
Red is lit up		to factory settings
No connection	• The SmartSpot is too far away	Reduce the distance to the stove

Sommaire

1	Généralités	19
2	Données techniques	19
3	Mise en service du capteur SmartSpot	19
4	Connexion du capteur SmartSpot à l'écran XL (à partir des modèles 2020)	20
5	Installation du récepteur SmartSpot	22
6	Connexion du capteur SmartSpot au récepteur	23
7	Fonctions supplémentaires du capteur SmartSpot	23
8	Codes couleur de la LED et causes d'erreurs	24

- ,

1 Généralités

Merci d'avoir choisi SmartSpot, le capteur de température ambiante d'Austroflamm. Grâce à lui, vous pouvez mesurer la température de l'air là où vous le souhaitez dans votre pièce à vivre. La connexion au poêle se fait par technologie sans fil Bluetooth.

Selon le modèle, le fonctionnement du SmartSpot peut nécessiter l'installation d'un récepteur SmartSpot.

2 Données techniques

Dimensions	84 x 28 mm
Poids	100 g
Piles	2 piles AAA (incl.)
Durée de vie des piles	> 1 an
Portée du signal (extérieur / intérieur)	40 m / 20 m
Température ambiante	de -20 à +70 °C
Connexion	2,4 GHz
Gamme de température et précision	de -40 à +85 °C, +/- 1 °C
Position de montage	Horizontale ou verticale
Classe de protection	IP22

3 Mise en service du capteur SmartSpot



Pour la première mise en service du capteur, retournez le SmartSpot.

Faites tourner la partie inférieure du boîtier vers la droite. Séparez ensuite la partie supérieure de la partie inférieure du boîtier.

Retirez la languette d'isolation du contact des piles.



4 Connexion du capteur SmartSpot à l'écran XL (à partir des modèles 2020)

Les modèles de poêles disposant d'un ÉCRAN XL et produits à partir de 2020 ne nécessitent pas de récepteur SmartSpot. Le capteur SmartSpot peut en effet être connecté directement à l'écran.

🔇 appareils bluetooth

ajouter appareil. 1

ajouter appareil. 2

ajouter appareil. 3

mise à jour bluetooth

♂ ajouter appareil.
 status s de connexion
 connecter

1) Dans les réglages, sélectionnez « appareils bluetooth ». Lancez la fonction « ajouter appareil ».

2) Appuyez sur « connecter » pour lancer la recherche d'un nouvel appareil.

 Appuyez alors brièvement sur la touche marquée d'un « 1 » à l'intérieur du capteur SmartSpot.



 ✓ SmartSpot 	\odot
status	connecté
Signal	
utilisé pour	aucune
état de la pile	100 %
Température	25,8 °C

4) La connexion est confirmée au bout de quelques secondes.

🔇 SmartSpot	\odot
status	connecté
Signal	.1
utilisé pour	aucune
état de la pile	100 %
Température	25,8 °C

aucune										OF	F	-	٦
addune									r				
Temp. air		į,		ġ	8	8	ŝ	8				- 64	



6) Sélectionnez le réglage « temp. air » pour que le poêle règle la température mesurée avec SmartSpot.

7) Le thermostat d'ambiance « SmartSpot » est connecté au poêle.

°C OFF 40,0 +Air 25,0 °C

FILL UP

8) Avertissement - pas de connexion au SmartSpot



5 Installation du récepteur SmartSpot

INDICATION

Pour installer le récepteur, faites appel à un spécialiste.

Le poêle doit être **débranché du réseau électrique** pendant le raccordement du récepteur SmartSpot à la carte électronique.

La carte électronique se trouve derrière l'un des capots du poêle, son emplacement étant différent d'un modèle à l'autre. Démontez préalablement le capot latéral concerné.

Débranchez le capteur filaire de série raccordé au port « T01 » de la platine de commande (soit en débranchant le CONNECTEUR RAPIDE, soit en retirant les 2 câbles noirs du bornier).

Raccordez ensuite le récepteur SmartSpot à la carte électronique comme suit :

Fixer le fil blanc et le fil marron à ceux déjà présents.



6 Connexion du capteur SmartSpot au récepteur

Le récepteur SmartSpot doit être raccordé à la carte électronique du poêle et alimenté en courant (CONTRÔLE : clignotement vert lent de la LED du récepteur).

Les piles du capteur SmartSpot doivent être installées correctement.



Appuyez alors brièvement sur la touche du capteur SmartSpot marquée d'un « 1 ». La LED clignote alors vert.



Appuyez ensuite sur la touche de configuration « SETUP » du récepteur. La LED commence à clignoter vert rapidement.

Il faut environ 30 secondes pour établir la connexion. Une fois la connexion établie, la LED du récepteur reste allumée vert et le capteur clignote brièvement toutes les 3 minutes.

L'affichage et le réglage de la température fonctionnent ensuite comme avec la sonde de température filaire.

7 Fonctions supplémentaires du capteur SmartSpot

SIGNAL CLIGNOTANT - CONFIRMATION DE FONCTIONNEMENT

Le capteur SmartSpot envoie un « signal de vie » en clignotant brièvement toutes les 3 minutes. Il est possible de modifier la couleur et de désactiver ce signal de vie. Pour ce faire, maintenez appuyée la touche marquée d'un « 1 » jusqu'à obtenir la couleur souhaitée.

Vous pouvez également éteindre cette fonction.

Un clignotement rapide de la LED signalise que cette FONCTION DE RÉGLAGE DE LA COULEUR a été désactivée.



8 Codes couleur de la LED et causes d'erreurs

Capteur SmartSpot :

État de la LED	Cause possible	Solution
LED éteinte	 Languette d'isolation des piles toujours en place 	 Enlevez la languette d'isola- tion
	• Pile manquante ou déchar-	Contrôlez les piles
	gée • Mauvaise polarité des piles	 Mettez les piles dans le bon sens
	 Fonction « signal de vie » désactivée 	 Appuyez longuement sur la touche
		 correspondante pour réacti- ver la fonction « signal de vie ».
La LED clignote vert rapidement	• Le capteur cherche une connexion	 Appuyez également sur la touche « connecter » du ré- cepteur ou de l'écran
La LED clignote jaune	Pile faible	• Niveau de charge <20 %
La LED clignote rouge	Pile déchargée	• Niveau de charge <10 %
Aucune ou mauvaises températures	 Le SmartSpot n'est pas connecté 	 Connectez le SmartSpot conformément aux instruc- tions
Pas de connexion	Le SmartSpot est trop éloi- gné	Rapprochez-le du poêle
Température mesurée trop élevée	 Mauvais emplacement du SmartSpot 	• Évitez d'exposer le SmartS- pot à un rayonnement solaire direct et de le placer à proxi- mité d'appareils électriques et d'autres sources de cha- leur
Coupure répétée de la connexion	 SmartSpot trop éloigné du récepteur / de l'écran 	 Réduisez la distance au ré- cepteur / à l'écran

Récepteur SmartSpot

État de la LED	Cause possible	Solution
Clignote vert lentement	• Pas de connexion au capteur	 Établissez la connexion au capteur conformément aux instructions
Clignote vert rapidement	Le récepteur cherche une connexion	 Appuyez également sur la touche « connecter » du cap- teur
Allumée verte	Connexion au capteur établie	Fonctionnement OK
Allumée verte	Pile du capteur déchargée	• Remplacer la pile du capteur
Clignote rouge		
Allumée verte	 Réinitialisation d'USINE 	• Le récepteur a été réinitialisé
Allumée rouge		aux réglages d'usine
Pas de connexion	 Le SmartSpot est trop éloi- gné 	Rapprochez-le du poêle

- ,

' -

Indice

1	Generalità	26
2	Dati tecnici	26
3	Attivazione del sensore SmartSpot	26
4	Collegamento del sensore SmartSpot al display XL (a partire dall'anno di produzione 2020)	27
5	Installazione del ricevitore dello SmartSpot	29
6	Collegamento del sensore SmartSpot col ricevitore	30
7	Funzioni supplementari del sensore SmartSpot	30
8	Codici colore del LED e cause dell'errore	31

1 Generalità

Grazie di aver scelto il sensore di temperatura ambiente SmartSpot. Ciò permette di misurare la temperatura ambiente attuale nella posizione del soggiorno desiderata. La connessione alla stufa avviene tramite tecnologia wireless Bluetooth.

A seconda del modello della stufa, la funzione SmartSpot richiede l'installazione supplementare di un ricevitore SmartSpot.

2 Dati tecnici

Dimensioni	84 x 28 mm
Peso	100 g
Batteria	2 x batterie AAA (incl.)
Durata delle batterie	> 1 anno
Portata del segnale (esterno/interno)	40 m / 20 m
Temperatura ambiente	Da -20 a +70 °C
Connessione	2,4 GHz
Gamma delle temperature rilevabili e precisione	Da -40 a +85 °C, +/- 1 °C
Posizione di montaggio	Orizzontale e verticale
Classe di protezione	IP22

3 Attivazione del sensore SmartSpot



Ruotare la parte inferiore dell'involucro verso destra. Separare quindi la parte superiore e inferiore dell'involucro.





4 Collegamento del sensore SmartSpot al display XL (a partire dall'anno di produzione 2020)

IT

I modelli di stufa già dotati di DISPLAY XL (a partire dall'anno di produzione 2020), non necessitano di alcun ricevitore SmartSpot. Lo SmartSpot può essere collegato direttamente con il display.



niente

100 % 32,7 °C

usato per

Temperatura

Carica della batteria

 Nelle impostazioni, commutarsi su "Dispositivi Bluetooth" e avviare la funzione "aggiungi dispositivo".

2) Premere "Connetti". Inizia la ricerca di un nuovo dispositivo.

 A questo punto, premere brevemente una volta il pulsante contrassegnato con "1" all'interno del sensore SmartSpot.

4) Dopo qualche secondo, la connessione viene confermata.

🔇 SmartSpot	\odot
Stato	Connesso
Segnale	al .
usato per	niente
Carica della batteria	100 %
Temperatura	32,7 °C

niente	0	FF



- 6) Selezionare l'impostazione "Temp. ambiente" in modo che la stufa regoli la temperatura misurata dallo SmartSpot.
- off °C **40.0** + Air FILL UP ↓
- 7) Il sensore wireless "SmartSpot" è connesso alla stufa.

- off °C - 40,0 + ^{Air} 25,0 °C
- 8) Avviso: nessun collegamento allo SmartSpot

5 Installazione del ricevitore dello SmartSpot

AVVERTENZA

Far eseguire l'installazione da un professionista.

La stufa deve essere **scollegata dalla rete elettrica** quando si collega il ricevitore SmartSpot all'unità di controllo!

L'unità di controllo si trova dietro un rivestimento della stufa. Quale sia dipende dal modello stesso della stufa. Occorre preventivamente rimuovere il corrispondente rivestimento laterale.

Occorre scollegare il sensore ambiente cablato e installato di serie sul collegamento "T01" della scheda elettronica. (Scollegamento del CONNETTORE A RILASCIO RAPIDO o rimozione dei 2 fili neri dalla barra dei connettori)

Collegare quindi il ricevitore SmartSpot al controllo nel seguente modo.

I cavi bianchi e marroni vengono fissati a quelli esistenti.



6 Collegamento del sensore SmartSpot col ricevitore

Il ricevitore SmartSpot deve essere collegato all'unità di controllo della stufa e deve essere alimentato. (PROVA: la luce verde del LED del ricevitore lampeggia lentamente.)

Le batterie del sensore SmartSpot devono essere inserite correttamente.



A questo punto, premere brevemente il pulsante contrassegnato con "1" del sensore SmartSpot. Ora il LED lampeggia con la luce verde.



Quindi premere il pulsante "Setup" sul ricevitore. Il LED inizia a lampeggiare rapidamente in verde.

La procedura di connessione dura circa 30 secondi. Se la connessione è riuscita, la luce verde del LED del ricevitore rimane accesa mentre il sensore lampeggia brevemente ogni 3 minuti.

L'indicatore della temperatura e la relativa regolazione funzionano ora come col sensore di temperatura cablato.

7 Funzioni supplementari del sensore SmartSpot

SEGNALE LAMPEGGIANTE - CONFERMA DEL FUNZIONAMENTO:

Il sensore SmartSpot lampeggia brevemente ogni 3 minuti per dare una "conferma di funzionamento". È possibile modificare il colore o la funzione di questo segnale, premendo il tasto contrassegnato con "1" in modo permanente. Premere quindi il tasto finché non si illumina il colore desiderato.

Questa funzione può anche essere disattivata.

La FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE DEL COLORE segnala la sua disattivazione mediante un rapido lampeggiamento del LED.



- .

8 Codici colore del LED e cause dell'errore

Sensore SmartSpot

Stato del LED	Possibile causa	Soluzione
Il LED non si illumina	• Linguette isolanti delle batte- rie non rimosse	Rimuovere le linguette isolan- ti
	• Batteria mancante o scarica	Controllare la batteria
	• Batterie inserite nel verso er- rato	Inserire correttamente la bat- teria
	• Funzione "conferma di fun- zionamento"	Tener premuto il relativo
		• tasto fino a che la funzione
	• disattivata	"conferma di funzionamento" si riattiva
La luce verde del LED lampeggia ve- locemente	• Il sensore sta cercando una connessione	 Premere il tasto di "connes- sione" sul ricevitore o sul di- splay
Il LED lampeggia in giallo	• Batteria quasi scarica	• Stato della batteria <20%
II LED lampeggia in rosso	Batteria scarica	• Stato della batteria <10%
Valori della temperatura assenti o er- rati	• Lo SmartSpot è disconnesso	 Connettere lo SmartSpot co- me da istruzioni
Nessuna connessione	• Lo SmartSpot si trova troppo lontano	• Ridurre la distanza dalla stufa
La temperatura misurata è troppo elevata	 Errata collocazione dello SmartSpot 	• Evitare di esporre lo SMART SPOT direttamente ai raggi solari, di collocarlo nelle vici- nanze di apparecchiature elettriche o altre fonti di calo- re varie
La connessione scompare di fre- quente	• Lo SmartSpot è troppo lonta- no dal ricevitore/display	• Ridurre la distanza dal ricevi- tore o dal display

Ricevitore SmartSpot

Stato del LED	Possibile causa	Soluzione
Lampeggio lento della luce verde	 Nessuna connessione col sensore 	• Effettuare la connessione col sensore come da istruzioni
Lampeggio veloce della luce verde	 Il ricevitore sta tentando di connettersi 	• Premere il tasto di connessio- ne presente sul sensore
Luce verde accesa	Connessione al sensore cor- retta	Funzione OK
Luce verde accesa Lampeggio luce rossa	• La batteria del sensore è sca- rica	 Sostituire la batteria del sen- sore
Luce verde accesa Luce rossa accesa	Reset di FABBRICA	 Il ricevitore è stato riportato alle condizioni originali di fabbrica
Nessuna connessione	Lo SmartSpot si trova troppo lontano	• Ridurre la distanza dalla stufa

AUSTROFLAMM GMBH Austroflamm-Platz 1 A- 4631 Krenglbach

- '

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443 www.austroflamm.com info@austroflamm.com

805002-805004-805005 - 940299

