

Montageanleitung / Assembly instructions
Instructions de montage / Istruzioni di montaggio

Rückwand glatt montieren

Installing the rear panel smooth

Installer la paroi arrière lisse

Montaggio della parete posteriore



AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

Originalbetriebsanleitung

15/05/2024

Version: 1.0

IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Kremslbach
Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

Redaktion: Olivera Stojanovic

Abbildungen: Konstruktion

Text: Technische Abteilung (Austroflamm)

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Anleitung darf nur mit Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt oder verbreitet werden! Druck-, Rechtschreib- und Satzfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens der Austroflamm GmbH dar. Für eventuelle Fehler in diesem Dokument übernimmt die Austroflamm GmbH keine Haftung.


Inhaltsverzeichnis

Deutsch.....	4
English	7
Français.....	10
Italiano	13

Inhaltsverzeichnis


1	Allgemeines.....	5
2	Rückwand glatt montieren.....	6

1 Allgemeines



Pos. Nr.	Anzahl	Artikel	Artikel-Nr.
1	1	Rückwand glatt	067003-xx

2 Rückwand glatt montieren



- 1) Deckel abnehmen.




Abb. 1: Deckel abnehmen

- 2) Rückwand etwas nach oben anheben und abnehmen.





Abb. 2: Rückwand abnehmen




- 3) Rückwand und Deckel wieder montieren.

Abb. 3: Rückwand und Deckel wieder montieren

Contents

1	General.....	8
2	Installing the rear panel smooth.....	9

1 General

Item no.	Quantity	Article	Article no.
1	1	Rear panel, smooth	067003-xx

2 Installing the rear panel smooth

- 1) Remove cover.





Fig. 1: Removing the cover

- 2) Slightly lift up and detach rear panel.




Fig. 2: Detaching the rear panel

- 3) Reattach rear panel and cover.





Fig. 3: Reattaching rear panel and cover

Sommaire


1	Généralités	11
2	Installer la paroi arrière lisse	12

1 Généralités



Pos. n°.	Quantité	Article	Article n°
1	1	Paroi arrière lisse	067003-xx

2 Installer la paroi arrière lisse



1) Enlever le couvercle.




Fig. 1: Enlever le couvercle

2) Soulever légèrement la paroi arrière, puis l'enlever.




Fig. 2: Enlever la paroi arrière

3) Remettre la paroi arrière et le couvercle en place.





Fig. 3: Remettre la paroi arrière et le couvercle en place

Indice

1	Generalità	14
2	Montaggio della parete posteriore	15

1 Generalità

N. pos.	Q.tà	Articolo	N. art.
1	1	Parete posteriore liscia	067003-xx

2 Montaggio della parete posteriore

- 1) Rimuovere il coperchio.





Fig. 1: Rimozione del coperchio

- 2) Sollevare un po' la parete posteriore e rimuoverla.




Fig. 2: Rimozione della parete posteriore

- 3) Rimontare la parete posteriore e il coperchio.




Fig. 3: Rimontaggio della parete posteriore
e del coperchio

AUSTROFLAMM GMBH
Austroflamm-Platz 1
A- 4631 Krenglbach

Tel: +43 (0) 7249 / 46 443
www.austroflamm.com
info@austroflamm.com

067003-xx-945172



AUSTROFLAMM